

질량유량트랜스미터 MODEL : KC-6000 Series

MASS FLOW TRANSMTTER

(주)골든를



(주)골든를

인천광역시 연수구 송도미래로30 (스마트밸리 A동 1805호) Tel:032-817-1240(代) Fax:032-817-1250 E-mail:hhm617@hanmail.net http://www.goldenrules.co.kr

목 차

	경고 및 주의	2
	세1상개요 미나어 화요버	2
	배ㅠ 글 될 중 급 차 그 미 아저	5 /
	김고 옷 안안 제품이 있수.기숙지원	4
	KC-6000 감지 원리	5
	제 2 장 설치 및 결선	
	설치 개요	6
	유량전송기 설치	7
	결신	8
	제 3 장 작동법	
	전면 표시부 구성	9
	메뉴 설정 구성	10
	디스플레이 전면 표시	11
	3.1. General(Group 1)	12
	3.2 State (Group 2)	13
		10
	3. 3. State (Group 3)	14
	3.3.1. Error checking 변경	15
	3. 3. 2. Unit 변경	15
	3.3.3. Time Unit 먼경	15
	3.3.4. FIOW Clear 열양	15
	3.3.6. LV limit 변경	16
	3. 3. 7. Flow sum limit 변경	16
	3. 3. 8. Temp limit 변경	17
	3. 3. 9. RS 485 ADDR 변경	17
	3. 3. 10. Sensor Zero	17
	3.3.11. Date 변경	18
	3.3.12. Time 也る	20
	3. 3. 14. Normal density 변경	20
	3. 3. 15. RTD CALIBRATION 실행	21
	3. 4. Property (Group4)	21
		~~
	3. 5. Flow control (Group 5)	22
	3.5.1. Control On – Off 増격	23
	3. 5. 2. Control input 변경	23
	3. 5. 3. Control target 변경	23
	3. 5. 4. Dead band 변경	24
	3. 5. 5. Lock level 변경	24
	3. 5. 6. Lock count 변경	25
	3. 5. 7. Step range 면경	25
	3.5.8. Step Fallo 연경	25
13	3. 5. 10. Center move time 변경	26
	3. 5. 11 Analog output (4 – 20mA) 표시	26
		20
	All 4.9 K2402 K100001	28
	제 5장 고장의 진단과 A/S	
	고상의 진단과 A/S	33
	게 6 자 사요 여여 미 프지 ㅂ주	
	새 이 이 이 것 집 같	34
		5.

목차

æ

P

10

경고 및 주의

경고 및 주의

a

- 질량유량트랜스미터를 설치하기 전에 배관 내의 이물질을 제거해야 하며 유동방향과 설치방향이 일치하는지 확
 인하고, 질량유량트랜스미터 연결부가 완전히 체결되어 누설이 없는지 확인해야 합니다.
- 전원입력 24V DC의 접속단자가 틀림없는지, 출력단자의 접속 4 ~ 20mA DC은 이상이 없는지, 제어용 케이블은 차폐용 전선으로 사용되고 있는지 확인합니다.
- 질량유량트랜스미터의 3방 블록 밸브의 고저압 밸브와 등가 밸브는 열림 상태인지 확인합니다. 단, 배관의 이물 질을 제거하기 위해 배관 플러싱을 실시할 경우 배관 내의 이물질 유입을 방지하기 위해 고저압 밸브를 닫아 놓 고 플러싱을 실시 하십시오.
- 유량트랜스미터는 압력튜브를 사용하고 있으므로 파손되지 않도록 주의하십시오. 특히, 압력튜브만을 잡고 제품
 을 움직이거나 운반하지 마십시오.
- 이동 및 설치 시 플랜지부분의 아이볼트(아래 그림참조)를 로프로 고정하여 사용 하십시오.
- 대차 등 진동이 있는 장소에는 설치하지 마십시오.
- 질량유량트랜스미터의 지시부가 정방향이 되도록 운반하십시오.
 질량유량트랜스미터의 수명은 주위온도에 영향을 받으므로 설치하는 장소의 주위온도가 허용온도(-20 ~ +60℃)
 를 넘기지 않도록 하십시오.
- 결선을 하기 전 질량유량트랜스미터의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 방폭지역에서 전원이 인가된 상태로 유량전송기 커버를 열면 폭발의 원인이 될 수 있으니 절대로 주의 하십시오
- 유량전송기의 정격 공급전원은 DC 24V이며 기기파손 및 고장방지를 위하여 정격에 맞는 전원을 사용 하십시오.
- 결선 터미널은 감전의 위험은 적으나 인체 및 통전물의 잘못된 접촉으로 인하여 손상 및 화재 위험이 발생할 수 있으니 결선에 주의 하십시오.
- 외부의 전기적 신호로 인한 오작동을 방지하기 위해 접지선은 질량유량트랜스미터의 외함의 러그(Lug)부 접지단 자(M4)에 반드시 설치하고 절연 캡이 있는 링형 압착 단자를 사용 하십시오.
- 기기를 탈착시 반드시 전원을 차단하고 작업해야 하며, 이상 동작 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 접지

기기의 전원 및 접지선은 4mm (AWG11)이상으로 결선하여 주십시오.

접지는 외부접지(External earth)와 내부접지(Internal earth)를 동시에 체결하여 주십시오.

내부접지의 경우 당사에서 결선하여 출고 됩니다.



인디케이터 확인 시 유량신호 출력단의 (+)에 250^Ω 저항을 직렬로 연결하여 사용하십시오

제1장 개요

개요

a

KC-6000 질량유량트랜스미터

㈜골든룰의 KC-6000 시리즈 고정밀 질량유량트랜스미터는 산업현장에서 유체의 흐름을 감지하고, 유량의 조정, 측정 등의 장소에 적용한다.

배관 설치 고정형이며 마이크로 프로세서 사용으로 유량측정, 유량조정, 진단을 동시에 진행한다. 질량유량의 순시치, 적산량 및 환경 설정에 따른 적용이 가능하며, 2 x 16 LCD 판넬에 표시된다. Programmable 전송기로 RS-485S 통신포트와 ㈜골든룰 고성능 인터페이스 소프트웨어 또는 계기 패널 디스플레이를 통하여 쉽게 설정 가능하다.

㈜골든룰의 KC-6000 시리즈는 순시유량, 적산유량, 응답속도, 전위량 cut-off, 유량 교정 factor 등이 초기에는 password에 의해 보호되어 있으며 사용자에 의해 변경이 가능하다. ㈜골든룰의 SmartInterface TM Software 안내를 통하여 계기의 성능을 확인할 수 있으며, 사용자의 요구에 의해 입력전원, 출력, 설치, 포장 방법을 선택할 수 있다.

본 매뉴얼 활용법

본 매뉴얼은 차압식 전용 질량유량트랜스미터를 설치 운영하기 위한 필요한 정보를 제공합니다. 본 매뉴얼의 다섯 부분의 장은 다음의 분야를 포함합니다.

. 제 1 장 : 개요

제 2 장 : 설치 및 결선 지침

- . 제 3 장 : 작동법(시스템 운영 및 프로그래밍 설명)
- . 제 4 장 : 고장의 진단과 A/S
- 제 5 장 : 사용 영역 및 품질 보증

제품 사양은 카다록을 참조하시기 바랍니다.



참고 및 안전 정보

n

우리는 중요한 정보에 대한 당신의 주의를 끌어내기 위하여 이 책을 통하여 참고, 주의 및 경고 표시를 합니다.

경고!	주의!	참고
이 언급은 인명과 제품의	이 언급은 제품과 성능의	이 언급은 중요한 상세
손상을 방지하지 위한 중	보호를 위해 중요한 정보	내용을 알리기 위해
요한 정보를 나타낸다.	를 나타낸다.	나타낸다.

제품의 인수

㈜골든룰 질량유량트랜스미터를 받았을 때, 선적 도중에 발생된 손상에 대하여 포장 상자 외관
에 대하여 주의 깊게 점검하세요. 만일 박스가 손상 되었다면 국내 운송 업체한테 통보하고 공장
또는 대리점에 통지하세요. 포장 리스트를 떼어내고 주문한 모든 구성품이 있는지 점검하세요.
포장 재료와 함께 어떠한 스페어 부품 또는 액세서리도 버려서는 안됨을 확실히 해야합니다.
㈜골든룰의 고객지원부에 최초 연락이 없이 어떠한 제품도 반송하지 않습니다.

기술지원

만일 고객의 질량유량트랜스미터에 대하여 문제가 발견되면 설치, 운용 및 셋업의 각 단계에 대한 내용의 구성에 대하여 점검하세요. 고객의 셋팅 및 조정이 공장의 권고 사항대로 차질이 없는지 검증하세요, 구체적이 정보와 권고된 조치에 대하여는 제 4 장의 고장 진단을 참고하시기 바랍니다. 만일 문제가 제 4 장에 요약된 고장수리 절차에도 불구하고 지속되면 이메일 또는 팩스로 ㈜골든룰에 연락바랍니다. TEL : +82-032-817-1240 기술지원팀에 연락할 때는 다음의 사항을 알려주시기 바랍니다.

- 제품 일련번호, 모델명(제품 명판에 표기 되어 있음)
- 야기된 문제 및 정확한 조치 내용
- 어플리케이션 정보(유체, 압력, 온도 및 배관 상황)

n



차압식 – 질량유량 센서 (플로우노즐,오리피스,벤츄리,브이콘,피토트형)

KC-6000 Series 측정 센서

㈜**골든룰** 의 고유한 D/P type-Mass Flow Transmitter는 산업용 유량계의 탁월한 정확도, 고온고압의 경우 견고성 및 신뢰성을 보장합니다.

차압식 측정 방식으로 센서는 Orifice Plate, Flow Nozzle, V-cone, Pitot Tube 를 사용하 여 설계시 압손실을 최소화하면서 자체 특허 기술을 활용한 계산방법으로 유량을 측정하는 신기술 질량유량트랜스미터입니다.

실제 유체의 가변 물성 조건에서 고도의 계산으로 유량을 도출하는 신개념의 질량 유량 전 송기입니다.

산업현장의 까다로운 조건의 엔지니어링이 가능하며 국내 독자 기술로 개발되어 산업 손실 최소화와 기술 자유도를 확보할 수 있고, 정확성과 안정성이 우수한 측정기기입니다.

또한, 각종 유체에서 사용가능하며 기존의 차압식유량계의 요구되는 직관부를 각종 실험데 이터를 통해 보완하여 짧은 직관부에서도 원하는 정도를 유지할 수 있도록 보완하였습니다.

통신 네트워크(RS-485)를 구성하여 질량유량트랜스미터의 진행 상황을 모니터링할 수 있으며, 자동밸브를 설치하여 사용자 설정의 질량유량 제어가 가능합니다.

질량유량트랜스미터는 Flow Nozzle과 오리피스의 제작이 ISO-5167 표준을 준수하고 ISO-9001 품질관리시스템으로 만들어진 제품에만 적용하여 합니다.



설 치

설치 개요

a

KC-6000 시리즈 질량유량전송기는 제품의 교정 성적서에 명시된 것과 같이 규정된 배관 사이즈에 대하여 공장에서 교정되었습니다. 공장 교정은 정확한 삽입 깊이에 대한 판단을 하기 위해 유량이 파 이프내에 통과하는 평균 유량을 계산하는 것을 제시합니다. (만일 배관 사이즈가 유량계의 교정된 사이즈와 다르다면 변경된 설정값을 재입력해야 합니다.)

경고! 위험지역 설치에 대한 에이전시 승인은 유량계 모델에 따라 다양하다. 위험지역에 설치하기 전 에 구체적인 유량계 승 인에 대하여 유량계 명 판을 참조하시오.



< 수평설치 >

< 수직설치 >

- 0 유량트랜스미터의 수명이나 성능저하를 방지하기 위해 설치 위치나 설치 방향 및 주위 공간 등을 고려 해서 정확히 설치하십시오.
- 0 제품의 설치는 배관 내 유체의 흐름 방향과 같도록 화살표를 일치시키고 질량유량트랜스미터의 차압 센서가 수평이 되도록(출고 시 표시부가 수평이 되도록 출고) 설치하고 상하 또는 좌우 어느 방향 배관 에도 사용 가능합니다.
- Ο 가급적 진동이나 충격이 있는 장소는 피하는 것이 좋습니다. 만약 유체의 맥동이 있는 경우라면 맥동 을 흡수할 수 있는 장치를 설치하고 질량유량트랜스미터를 장착하십시오. 특히 질량유량전송기 일체 형 설치 시 가스켓은 배관의 내경 보다 작게 되면 오차와 작동 오류가 발생할 수 있으니 주의 하십시오.

정상적인 유량 측정을 위한 요구사항

유량전송기 설치

정상적인 유량 측정을 위한 요구사항

- 본 유량전송기는 정밀센서를 이용한 질량유량전송기입니다. 충격에 영향을 받을 수 있으므로 주의하여 주십시오.
- 질량유량전송기 전후단의 거리를 규정된 거리만큼 확보해 주십시오. 밸브나 엘보 등 곡관부위가 있을 경우 추가
 적인 거리를 확보해 주십시오. 유동정류기를 내장한 경우에는 소요 직관부를 줄일 수 있습니다.

	Normal	Bend	Conditioner		
전방(UP)	10D	15D	5D		
후방(DOWN)	4D	5D	3D		

* D: 유량계내측지름



초기 설치 시에는 다음과 같은 절차를 준수하여 주십시오.

 3방 매니폴드밸브를 모두 개방하여 유체압력에 의한 압력센서의 영향을 등가(Equalizing) 시키십시오. 등가 방법은 3방 밸브를 모두 개방한 상태에서 일정시간이 흐른 후 중앙 방향의 등가밸브만을 잠그면 됩니다.(모 든사항은 유량이 흐르지 않을 때 실시한다.)



- 등가밸브를 열은 후 이동 및 설치 중 발생할 수 있는 차압센서의 옵셋값이 존재한다면 매뉴얼의 센서오토
 제로 설정방법을 통해 영점세팅을 완료 하십시오.
- ② 차압센서의 후방 퍼지밸브를 열어서 불순물을 제거하여 주십시오. 특히 액체의 경우 센서내부에 정체되어 있는 기체(공기)를 완전히 제거한 후 사용해 주십시오.
- ③ 유체가 흐르면 등가밸브를 닫아서 정상적으로 사용하십시오.

유량계 결선

단자대 배선

a



- 아날로그 출력의 결선은 2-wire loop용으로 터미널블럭 상단에 I (+)와 I (-)로 표기되어 있으며, 유량신호 4~20mA가 출력되는 부분이 I (+)와 I (-)로 결선 하십시오. 정격전원은 특별한 요구가 없을 경우 DC 24V 이고 Power의 P(+)와 P(-)에 결선하며, 전원을 DC 12V미만으로 사용할 경우 주문서에 명시하거나 당사로 연락하여 주십시오.
- 전체적인 배선 길이는 200m 이내로 가급적 사용 하십시오.
- 배선 시 유량계 내부에 전선 조각이 남을 경우 이상이나 고장, 오작동의 원인이 될 수 있으니 조각이 남지 않도록 하여 주십시오.

제3장 작동법

표시부

a

3.1 디스플레이 전면 및 화면 표시





	유량상태 '	및 방호장치 내부 온도정보 표시						
	A 1	설정된 유량값 보다 많은						
	AI	유량이 흐를 경우 점등						
	20	설정된 유량값과 비교하여 적은						
알람	AZ	유량이 흐를 경우 점등						
		설정된 적산값과 비교하여 많은						
	A3	유량이 흐를 경우 점등						
	A4	방호장치 내부 온도가 설정값						
		이상으로 높을 경우 점등						
표시부	화면표시 및 각 메뉴그룹의 파라미터 정보 표시							
7]	화면표시 및 파라미터 설정 및 변경							
리모콘수광부	사용자의 리모콘 명령에 의한 수관부							

모드	그룹간의 이동과 설정할 숫자 변경을						
(MODE)	위하여 사용						
	현재 화면에 표시된 설정명령을						
엔터(ENI)	실행하거나 전장할 때 사용						
시프트	각 그룹내 명령을 이동하거나						
(SHIFT)	설정할 자릿수를 이동할 때 사용						
엑시트							
(EXIT)	상위벙덩 이공시 사용 						

리모콘의 작동버튼을 누르면 적외선 LED 주파수값을 통해 유량컴퓨터의 데이터 확인과 옵션값을 수정할 수 있습니다.

- 전원 : 리튬 배터리 CR2025 (3.0V DC)
- 작동온도 : -10℃ ~ +50℃
- 적외선 LED 전류 : 300 ~ 700mA
- 발진주파수 : 3.64MHz ±0.5%
- 동작각도 : 수평 ±20°, 수직 ±20°



< 질량유량트랜스미터 리모콘 키 >

메뉴 설정 구성

a

이 장에서는 질량유량트랜스미터의 프로그래밍하는 방법과 계기 진행상황을 확인하 는 작동법을 다룹니다. 프로그래밍에 대한 모든 설명은 LCD창을 보며 진행됩니다.

● 메뉴설정구성



00

0 메인화면



그림 3-1 KC-6000 전면 디스플레이 및 표시 화면

작동법

a

3.1. General 화면 (Group 1)







00

3.2. State 화면 (Group 2)



작동법

a

3.3. State 화면 (Group 3)





a

3.3.1. Error checking 변경









<17>



작동법

3.3.11. Date 변경







a

3.3.12. Time 변경







3.3.13. Throat diameter 변경



3.3.14. Normal density 변경







• Menu 3 Option 화면 복귀

[3/5]

OPTION



3.4. Property 화면 (Group 4)





3.5. Flow control 화면 (Group 5)





작동법

3.5.1. Control on off 변경



3.5.2. Control input 변경



3.5.3. Control target 변경



a

3.5.4. Dead band 변경













3.5.9. Function 변경



3.5.10. Center move time 변경



제4장 RS-485 Protocol

MODBUS RTU Read input register(0x04) RS485(2-wire), 9600bps, 8n1, no flow control

a

FLOW (0x1000 ~0x1FFF)

N o.	ADDR	PARAMETER	ISO	US	FORMAT	W I D T H	S C A L E	R / W	DESC.	MISC.
1	0x1000	AP1 압력 값	Кра	psi	소수 2자리	4	-	RO	Psi 단위 계산은 변환테이블 참조	
2	0X1004	AP2 압력 값	Кра	Psi	소수 2자리	4		RO	Psi 단위 계산은 변환테이블 참조	
3	0X1008	AP3 압력 값	kpa	psi	소수 2자리	4		RO	Psi 단위 계산은 변환테이블 참조	
4	0X100C	AP1 전류 값	mA	-	소수 2자리	4		RO		
5	0X1010	AP2 전류 값	mA	-	소수 2자리	4		RO		
6	0X1014	AP3 전류 값	mA	-	소수 2자리	4		RO		
7	0X1018	DP1 압력 값	kpa	Psi	소수 2자리	4		RO	Psi 단위 계산은 변환 테이블 참조	
8	0X101C	DP2 압력 값	kpa	psi	소수 2자리	4		RO	Psi 단위 계산은 변환 테이블 참조	
9	0X1020	DP1 전류 값	mA	-	소수 2자리	4		RO		
10	0X1024	DP2 전류 값	mA	-	소수 2자리	4		RO		
11	0X1028	RTD 온도 값	°C	-	소수 2자리	4		RO	F,K 단윈 계산은 변환 테이블 참조	
12	0X102C	GAS1 조성비	%	-	소수 2자리	4		RO		
13	0X1030	GAS2 조성비	%	-	소수 2자리	4		RO		
14	0X1034	GAS3 조성비	%	-	소수 2자리	4		RO		
15	0X1038	GAS4 조성비	%	-	소수 2자리	4		RO		
16	0X103C	GAS5 조성비	%	-	소수 2자리	4		RO		
17	0X1040	GAS6 조성비	%	-	소수 2자리	4		RO		
18	0X1044	GAS7 조성비	%	-	소수 2자리	4		RO		
19	0X1048	GAS8 조성비	%	-	소수 2자리	4		RO		
20	0X104C	GAS1 조성 전류 값	mA	-	소수 2자리	4		RO		
21	0X1050	GAS2 조성 전류 값	mA	-	소수 2자리	4		RO		
22	0X1054	GAS3 조성 전류 값	mA	-	소수 2자리	4		RO		
23	0X1058	GAS4 조성 전류 값	mA	-	소수 2자리	4		RO		
24	0X105C	GAS5 조성 전류 값	mA	-	소수 2자리	4		RO		
25	0X1060	GAS6 조성 전류 값	mA		소수 2자리	4		RO		
26	0X1064	GAS7 조성 전류 값	mA	-	소수 2자리	4		RO		
27	0X1068	GAS8 조성 전류 값	mA	-	소수 2자리	4		RO		
28	0X106C	MASS FLOW RATE	Kg/h Kg/M	Lb/h Lb/M	소수 2자리	4		RO	Lb/h 단위 및 분 단위 계산은 변환 테이블 참조	
29	0X1070	VOLUME FLOW RATE	m³/h m³/M	ft³/h ft³/M	소수 2자리	4		RO	ft³/h 단위 및 분 단위 계산은 변환 테이블 참조	



FLOW (0x1000 ~0x1FFF)

æ

N o.	ADDR	PARAMETER	ISO	US	FORMAT	W I D T H	S C A L E	R / W	DESC.	MISC.
30	0X1074	ENERGY FLOW RATE	Kj/s	-	소수 2자리	4		RO		
31	0X1078	NORMAL FLOW RATE	Nm³/h Nm³/M	Nft³/h Nft³/M	소수 2자리	4		RO	Nft³/h 단위 및 분 단위 계산은 변환 테이블 참조	
32	0X107C	PRESSURE	kpa	psi	소수 2자리	4		RO	Psi 단위 계산은 변환 테이블 참조	
33	0X1080	TOTAL MASS FLOW	kg	lb	소수 2자리	4		RO	lb 단위 계산은 변환 테이블 참조	
34	0x1088	TOTAL VOLUME FLOW	m ³	ft³	소수 2자리	4	I	RO	ft³ 단위 계산은 변환 테이블 참조	
35	0x1088	TOTAL ENERGY FLOW	MJ	-	소수 2자리	4		RO		
36	0x108C	TOTAL NORMAL FLOW	Nm ³	Nft ³	소수 2자리	4		RO	Nft³ 단위 계산은 변환 테이블참조	
37	0x1090	BD TEMP.	°C	F	소수 2자리	4		RO	F 단위 계산은 변환 테이블 참조	
38	0x1094	TOUCH1 VOLTAGE	V	-	소수 2자리	4		RO	터치1 현재 전압	
39	0x1098	TOUCH2 VOLTAGE	V	-	소수 2자리	4		RO	터치2 현재 전압	
40	0x109C	TOUCH3 VOLTAGE	V	-	소수 2자리	4		RO	터치3 현재 전압	
41	0x10A0	TOUCH4 VOLTAGE	V	-	소수 2자리	4		RO	터치4 현재 전압	
42	0x1044	TOUCH REF VOLTAGE	V	-	소수 2자리	4		RO	터치 기준 전압	

CONTROL (0x2000 ~0x2FFF)

N o.	ADDR	PARAMETER	ISO	US	FORMAT	W I D T H	S C A L E	R / W	DESC.	MISC.
1	0X2000	EXT CONTROL 값	-	-	소수 2자리	4		RO		
2	0X2004	EXT CONTROL 전류	mA	-	소수 2자리	4		RO	-	

ALARM (0x3000 ~0x3FFF)

10

00

N o.	ADDR	PARAMETER	ISO	US	FORMAT	W I D T H	S C A L E	R / W	DESC.	MISC.
1	0x3000	HV ALARM	%	-	정수	2	-	RO	1 = ALARM 발생, 0 = ALARM 없음	
2	0X3004	LV ALARM	%	-	정수	2		RO	1 = ALARM 발생, 0 = ALARM 없음	
3	0X3008	BD TEMP ALARM	°C	F	정수	2		RO	1 = ALARM 발생, 0 = ALARM 없음	
4	0X300C	TOTAL FLOW ALARM	Kg	Lb	정수	2		RO	1 = ALARM 발생, 0 = ALARM 없음	
5	0X3010	HV TIME(YY/MM)	-	-	YYMM	2		RO	HIGH = 년, LOW = 월 (실제 년도는 수신 값에 2000을 더할 것)	
6	0X3014	HV TIME(DD/HH)	-	-	DDHH	2		RO	HIGH = 일, LOW = 시 (시는 24시간 단위)	
7	0X3018	HV TIME(MM/SS)	-	-	MMSS	2		RO	HIGH = 분, LOW = 초	
8	0X301C	HV VALUE	Kg/h	Lb/h	소수 2자리	4		RO	단위 변환은 테이블 참조	
9	0X3020	LV TIME(YY/MM)	-	-	YYMM	2		RO	HIGH = 년, LOW = 월 (실제 년도는 수신 값에 2000을 더할 것)	
10	0X3024	LV TIME(DD/HH)	-	-	DDHH	2		RO	HIGH = 일, LOW = 시 (시는 24시간 단위)	
11	0X3028	LV TIME(MM/SS)	-	-	MMSS	2		RO	HIGH = 분, LOW = 초	
12	0X302C	LV VALUE	Kg/h	Lb/h	소수 2자리	4		RO	단위 변환은 테이블 참조	
13	0X3030	CLEAR TIME(YY/MM)	-	-	YYMM	2		RO	HIGH = 년, LOW = 월 (실제 년도는 수신 값에 2000을 더할 것)	
14	0X3034	CLEAR TIME(DD/HH)	-	-	DDHH	2		RO	HIGH = 일, LOW = 시 (시는 24시간 단위)	
15	0X3038	CLEAR TIME(MM/SS)	-	-	MMSS	2		RO	HIGH = 분, LOW = 초	

SYSTEM (0x4000 ~0x4FFF)

æ

N o.	ADDR	PARAMETER	ISO	US	- FORMAT	W I D T H	S C A L E	R / W	DESC.	MISC.
1	0x4000	MONITORING SOURCE	-	-	정수	2	-	RO	0 = MASS, 1 = VOLUME, 2 = NORMAL, 4 = PRESSURE	
2	0X4004	CONTROL SOURCE	-	-	정수	2	-	RO	0 = MASS, 1 = VOLUME, 2 = NORMAL, 4 = PRESSURE	
3	0X4008	SYSTEM SYNC	-	-	정수	2	-	RO	시스템 자가 진단 항목 : 0 = 정상, 1 = 에러	
4	0X400C	SYSTEM FLASH	-	-	정수	2	-	RO	시스템 자가 진단 항목 : 0 = 정상, 1 = 에러	
5	0X4010	SYSTEM FLASH RW	-	-	정수	2	-	RO	시스템 자가 진단 항목 : 0 = 정상, 1 = 에러	
6	0X4014	SYSTEM ENV.	-	-	정수	2	-	RO	시스템 자가 진단 항목 : 0 = 정상, 1 = 에러	
7	0X4018	SYSTEM MATRIX	-	-	정수	2	-	RO	시스템 자가 진단 항목 : 0 = 정상, 1 = 에러	
8	0X401C	SYSTEM BATTERY	-	-	정수	2	-	RO	시스템 자가 진단 항목 : 0 = 정상, 1 = 에러	
9	0X4020	SYSTEM RTC	-	-	정수	2	-	RO	시스템 자가 진단 항목 : 0 = 정상, 1 = 에러	
10	0X4024	SYSTEM AP1	-	-	정수	2	-	RO	시스템 자가 진단 항목 : 0 = 정상, 1 = 에러	
11	0X4028	SYSTEM DP1	-	-	정수	2	-	RO	시스템 자가 진단 항목 : 0 = 정상, 1 = 에러	
12	0X402C	SYSTEM RTD	-	-	정수	2	-	RO	시스템 자가 진단 항목 : 0 = 정상, 1 = 에러	
13	0X4030	SYSTEM AP2	-	-	정수	2	-	RO	시스템 자가 진단 항목 : 0 = 정상, 1 = 에러	
14	0X4034	SYSTEM EXT. CONTROL	-	-	정수	2	-	RO	시스템 자가 진단 항목 : 0 = 정상, 1 = 에러	
15	0X4038	SYSTEM BD TEMP	-	-	정수	2	-	RO	시스템 자가 진단 항목 : 0 = 정상, 1 = 에러	
16	0X403C	SYSTEM GAS INPUT	-	-	정수	2	-	RO	시스템 자가 진단 항목 : 0 = 정상, 1 = 에러	
17	0X4040	SYSTEM CRITICAL	-	-	정수	2	-	RO	시스템 자가 진단 항목 : 0 = 정상, 1 = 에러	
18	0X4044	SN [0 – 1]	-	-	정수	2	-	RO	HIGH = SN 1자리, LOW = SN 2자리	
19	0X4048	SN [2 – 3]	-	-	정수	2	-	RO	HIGH = SN 3자리, LOW = SN 4자리	
20	0X404C	SN [4 – 5]	-	-	정수	2	-	RO	HIGH = SN 5자리, LOW = SN 6자리	
21	0X4050	SN [6 – 7]	-	-	정수	2	-	RO	HIGH = SN 7자리, LOW = SN 8자리	
22	0X4054	SN [8 – 9]	-	-	정수	2	-	RO	HIGH = SN 9자리, LOW = SN 10자리	

MULTIPLE READ (0xA000 ~0xAFFF)

00

N o.	ADDR	PARAMETER	ISO	US	- FORMAT	W I D T H	S C A L E	R / W	DESC.	MISC.
1	0xA000	AP 압력 값	Кра	psi	소수 2자리	4	-	RO	Psi 단위 계산은 변환 테이블 참조	
2	0XA004	RTD 온도 값	°C	F	소수 1자리	4	-	RO	F, K 단위 계산은 변환 테이블 참조	
3	0XA008	NORMAL FLOW RATE	Nm ³ /h Nm ³ /M	Nft ³ /h Nft ³ /M	소수 2자리	4	-	RO	Nft ³ /h 단위 및 분 단위 계산은 변환 테이블 참조	
4	0XA00C	TOTAL NORMAL FLOW	Nm ³	Nft ³	소수 2자리	4	-	RO	Nft ³ 단위 계산은 변환 테이블 참조	

MULTIPLE READ (0xB000 ~0xBFFF)

N o.	ADDR	PARAMETER	ISO	US	- FORMAT	W I D T H	S C A L E	R / W	DESC.	MISC.
1	0xB000	AP 압력 값	kpa	Psi	소수 2자리	4	-	RO	Psi 단위 계산은 변환 테이블 참조	
2	0XB004	AP2 압력 값	Кра	psi	소수 2자리	4	-	RO	psi 단위 계산은 변환 테이블 참조	
3	0XB008	MASS FLOW RATE	Kg/h Kg/M	Lb/h Lb/M	소수 2자리	4	-	RO	lb/h 단위 및 분 단위 계산은 변환 테이블 참조	
4	0XB00C	TOTAL MASS FLOW	kg	Lb	소수 2자리	4	-	RO	lb 단위 계산은 변환 테이블 참조	
5	0XB010	TARGET	-	-	소수 1자리	4	-	RW		



제5장 고장의 진단과 A/S

4.1 이상 대책



4.2 보호 대책

- 과전압에 의한 회로보호를 위한 내부 퓨즈(fuse)가 설치되어 있습니다.
- O 역전압이 입력될 경우 유량계 보호를 위한 차단기능은 있지만, 동작하지는 않습니다.

4.3. 유지관리 (A/S)

- 질량유량연산기는 방호장치에 의해 안전하게 보호되고 있으므로 방호구조를 유 지하기 위한 인터록 장치를 해제하지 마십시오.
- O 개구부를 밀봉한 블랭킹 엘리먼트를 임의로 제거하지 마십시오.
- O 통전 중에는 임의로 방호부품을 열지 마십시오.
- O 통전 중에는 임의로 방호기기를 분리하지 마십시오.
- O 폭발성 가스가 있을 수 있을 때에는 방호부품를 열지 마십시오.
- 질량유량트랜스미터를 분리할 경우 3방 블록밸브(3-way block valve)의 등가밸 브를 열어 압력을 등가시킨 후 저압측과 고압측의 밸브를 완전히 닫고 블록밸브 에 체결된 FN-질량유량계를 분리 하십시오..
- O 질량유량전송기 교체는 반드시 당사 유지보수 전문가가 교체하도록 하십시오.

제6장 사용영역 및 품질보증

사용영역 및 품질보증

- 5.1. 사용영역
- 질량유량전송기 사용영역은 범용영역(General area)과 특수영역(Special use area), 과부하 미사용영역 (Overload unused area)으로 구분합니다.
- 범용영역은 전체 압력범위에서 사용 가능하며, 특수영역
 은 유량표시가 가능한 범용영역 이외의 범위이며, 과부
 하영역은 유량표시의 한계선 이외의 영역을 의미합니다.
- 아용자는 유량계 설치 전 유량사용의 압력범위(최소값 및 최대값)를 공급자에게 알려주어 범용영역의 범위를 설정할 수 있도록 합니다.
- Max. DP line에 차압센서 범위가 도달하게 되면, 알람경 고등 A1이 점멸하게 됩니다.



. 품질보증

- (주)골든룰의 KC-6000은 품질보증시스템 ISO 9001에 의해 철저히 관리되고 있습니다.
- O 무상서비스 기간은 품질보증기간 (출고 후 1년) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 경우에 한하며,
- O 아래의 경우는 유상서비스로 취급됩니다.
 - ① 품질보증기간이 경과한 제품에서 발생된 고장
 - ② 당사에서 수리하지 않았거나, 제품의 구조, 성능, 기능을 임의로 변조하여 발생한 고장
 - ③ 사용자의 고의에 의한 과실이나, 사용미숙으로 인한 고장
 - ④ 전원을 잘못 연결하였거나, 사용 전원의 이상에 의한 고장
 - ⑤ 주변기기의 불량으로 인한 고장
 - ⑥ 천재지변에 의해 발생된 고장
 - 보증기간 이후 또는 사용상 부주의로 인해 발생된 고장의 경우, 실비를 적용하여 최소의 비용으로 수리를 지원해 드리도록 하겠습니다.
- O (주)골든 물의 질량유량 트랜스미터는 인증기관의 인증 조건에 맞추어 시험을 실시하고 출고 됩니다.





(주) 골든 률

인천광역시 연수구 송도미래로30 (스마트밸리 A동 1805호) Tel : 032-817-1240(代) Fax : 032-817-1250 E-mail : hhm617@hanmail.net http://www.goldenrules.co.kr

d